保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。（一般家庭用以外に使用された場合はのぞきます。）

補修用性能部品の保有期間

当社はこのエアーマッサージマット　夢楽園の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の２１頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
  お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（出来るだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間が過ぎているときは**
  お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス（株）
札幌 ☎011-261-6401㊟　名古屋 ☎052-551-7900㊟
東京 ☎03-5392-7190㊟　福岡 ☎092-622-0531㊟

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　・㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
   なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電工株式会社　ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

2003年10月1日作成（新様式第1版）　S.No5

National

保管用
保証書別添

医療用具承認番号
21300BZZ00622

エアーマッサージマット
夢楽園
EU3001-C（シングル用）
EU3101-C（セミダブル用）

取扱説明書

- **お買い上げありがとうございました。**
- **ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」（1～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**
- **この取扱説明書は大切に保管してください。**
- **保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。**

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される場合を、
「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠危険	人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
⚠注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合

絵表示の例

⃠記号は、**禁止**の行為を示しています。
（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
（左図の場合は必ず守る）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険

禁止

- **下記のような医療用電子機器との併用はしない。**
  （1）ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器
  （2）心電計、人工心肺等の装着型の医用電子機器
  誤動作をまねくおそれがあります。

必ず守る

- **乳幼児や身体の不自由な方には付添いなしでは使用しない。**
  守らないと低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

⚠警告

必ず守る

- **医師の治療を受けているときや下記の方は必ず医師と相談のうえ使用する。**
  （1）骨粗しょう症の人　（2）心臓に障害のある人　（3）悪性腫瘍のある人
  （4）妊娠中や生理中の人　（5）背骨に異常のある人や曲がっている人
  （6）かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人　（7）急性疾患のある人
  （8）安静を必要とする人　（9）重度の血行障害のある人　（10）熱の高い人
  （11）上記以外に特に身体に異常を感じているとき
  守らないと体調不良を起こすおそれがあります。

⚠警告

必ず守る

- **使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止する。**
  守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
- **次のような方は特にご注意を！**
  お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。
  守らないと低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

  低温やけどについて…
  一般にやけどといえば、火、熱湯、油などの高温のものが皮膚にふれておこるものですが、比較的低い温度（40～60℃）のものでも長時間皮膚の同じ箇所にふれていると（状態や個人差によっても異なりますが）低温やけどをおこす場合があります。一般のやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部および赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

必ず守る

- **カバーをはずして使用しない。**
  守らないと低温やけどのおそれがあります。
- **自分で意思表示ができない人は使用しない。また、ご自身で操作できない人は使用しない。**
- **お子様に使わせたり、マットの上で遊ばせない。**
  守らないと事故やけがのおそれがあります。
- **頭部への使用はしない。**
  守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
- **操作するときは必ず周囲に人やペットなどがいないことを確認する。**
- **うつ伏せや、横向きに寝た状態で、背上げ・脚上げをしない。**
  守らないと事故やけがの原因となります。
- **必ず交流100Vで使用する。**
  守らないと感電や発熱による火災のおそれがあります。

禁止

- **ひねりのエアーバッグを背中（肩甲骨より下部）に使用しない。**
  高く上げすぎると脊椎損傷のおそれがあります。



- **マッサージ中にうつぶせで使用しない。**
  内臓を圧迫し事故や体調不良をおこすおそれがあります。



- **マットにピンや針金などの金属物、異物を入れない。**
  感電やけがのおそれがあります。
- **他の機器と同時に使用したり、同時に2人以上での使用はしない。また、湿布や塗り薬との併用はしない。**
  事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- **マットを折りたたんだ状態で、電源を入れない。**
  火災のおそれがあります。
- **操作器には水などをこぼさない。**
  感電やショート、発火のおそれがあります。

⚠警告

禁止

- **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったりしない。また重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。**
  電源コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- **電源コードや電源プラグがいたんだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**
  感電やショート、発火のおそれがあります。
- **綿パットをはずしてヒーターを使用しない。**
  低温やけどのおそれがあります。

電源プラグを抜く

- **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  守らないと感電や発熱による火災のおそれがあります。
- **お手入れのときや、エアーバッグ位置調節のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  守らないと感電のおそれがあります。

分解禁止

- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。**
  発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

ぬれ手禁止

- **電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。**
  感電のおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

- **マッサージは1回30分以内にする。**
- **電位治療は1回8時間以内にする。**
  守らないと体調不良のおそれがあります。
- **電源プラグは確実に最後まで差し込む。**
  守らないとショートや発火のおそれがあります。
- **マッサージは使い始めは強さ調節を「弱」で使用する。**
- **電位治療は使い始めは短い時間で使用する。**
  守らないとけがや体調不良をおこすおそれがあります。
- **使用後は、電源スイッチを必ず「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。**
  守らないと事故やけがのおそれがあります。
- **電源プラグにゴミを付着させない。**
  守らないと感電やショートして発火の原因になります。
- **機構部を足にあてないよう注意して敷く。**
- **機構部をふまないように注意する。**
  守らないとけがのおそれがあります。



- **お掃除などでベッドの頭または足側を手で押し上げるときは、倒れ込むおそれがあるため注意する。**
  守らないと頭を打ったり、手をはさんでけがをするおそれがあります。

⚠注意

禁止

- **ベランダに干さない。**
  落下して人にあたるとけがのおそれがあります。
- **スプレー缶等を本体の近くに置かない。**
  爆発や火災の原因となります。
- **犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。**
  ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
- **アイロン台として使用しない。**
  熱で本体を傷め発火することがあります。
- **ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。**
  操作器部を傷め、過熱することがあります。
- **湿気や砂、ほこりが多い所では使用しない。**
  火災・感電の原因となります。
- **近くで、ストーブなど熱器具は使用しない。**
  変質・変形・火災の原因となります。

ぬれ手禁止

- **浴室など湿気の多い場所での使用や保管は避ける。**
  感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- **電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
  守らないと感電やショートして発火の原因になります。
- **動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。**
  守らないと感電や発火のおそれがあります。
- **停電のときは直ちに電源プラグを抜く。**
  守らないと復帰したときに事故やけがのおそれがあります。
- **長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。**
  抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

もくじ

- 安全上のご注意 …… 1〜4
- もくじ …… 5
- 商品特長と効果・効能 …… 6
- 各部のなまえ …… 7〜8
- お使いになる前に …… 9〜10
- マットの硬さ・腰枕の調節方法 …… 11
- マッサージの使い方 …… 12
- マッサージコースの内容説明 …… 13〜14
- くつろぎコースの説明 …… 15
- 脚枕の使い方 …… 16
- 電位治療器の使い方 …… 17
- 電位治療器のQ&A …… 18
- ヒーターの使い方 …… 19
- 除湿機能の使い方 …… 19
- 使いおわったら …… 20
- お手入れのしかた …… 20
- 長期保管のしかた …… 20
- 故障かな？と思ったとき …… 21
- 定格／仕様 …… 22
- 保証とアフターサービス …… 裏表紙

商品特長と効果・効能

1 エアーマッサージ（のばしとひねり）で肩〜背中〜腰〜脚まで全身の筋肉のコリをほぐします。

肩ひねり



背のばし



腰ひねり

空気圧でしっかり押し上げるので、手のひら感覚の気持ち良さです。

★エアーマッサージ機能

効果・効能

あんま・マッサージの代用

① 疲労の回復
② 血行の促進
③ 筋肉の疲れを取る
④ 筋肉のコリをほぐす
⑤ 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

作動・動作原理

ポンプから送られた空気が、マット内のエアーバッグに入って膨らんだりしぼんだりすることにより、背中を押し上げたり、ひねったりしてマッサージを行います。

2 電位治療で肩こり・頭痛・不眠症・慢性便秘に

★電位治療機能

効果・効能

① 肩こり
② 頭痛
③ 不眠症
④ 慢性便秘

作動・動作原理

－500Vの直流電圧が感電防止装置を介して、マット内の電位治療用ユニットに接続され、マイナスの電界を発生し、その電界内に人体をおくことにより治療を行います。
ピリピリと電気を感じることは、いっさいありません。

各部のなまえ





三つ折りの状態



マット操作器



- 切/入ボタン
  - ●切/入ボタンを押し、ランプを点灯させた状態でないと、マットの各機能は動作しません。
  - ●切/入ランプ「入」にした後、約1時間操作がない場合は、自動的に「切」になります。
- くつろぎコースボタン(P.12,15)
- 自動コースボタン(P.12)
- 心拍センサー部(P.12)
- 脚枕ボタン(P.16)
- お好み動作ボタン(P.12)
- 電位チェックボタン(P.17)
- 腰枕高さ調節レバー(P.11)
- マット硬さ調節レバー(P.11)
- ヒーター温度調節レバー(P.19)
- 電位治療タイマー調節レバー(P.17)
- マット除湿ボタン(P.19)
- ヒーターボタン(P.19)
- 電位治療ボタン(P.17)
- ふた

お使いになる前に ※室内でお使いください。

1 マットの止めバンドをはずす。

● エンブレムの付いている方が足側です。



⚠注意

- 機構部を足にあてないように注意して敷く。
- 機構部をふまないように注意する。
  守らないとけがのおそれがあります。

2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にする

※出荷時は「入」になっています。





3 マットのファスナーをはずして マットの上部カバーと 中の綿パットをめくる。



4 肩ブロック、腰ブロック、脚ブロック 各々の4つの固定ボタンをはずす。



マッサージエアーバッグ位置は自分の身長に合わせて、変えられます。
初めてご使用になる場合は、必ず位置を合わせてから、お使いください。
出荷時は、160cm台の身長の人にほぼ合うように設定しています。

5 身長に合わせて、エアーバッグの位置を調節する。

● 自分が寝たときに、各エアーバッグが下図のような位置にくるように、腰ブロック・脚ブロックの位置を変えてください。

①肩ひねりエアーバッグが肩甲骨の中心にくるように寝る。
②腰ひねりエアーバッグを腰に合わせる。
③脚あげエアーバッグをふくらはぎに合わせる。

基準位置の目安

※各ブロックは、同じ番号どうしを固定してください。



※腰ブロックの端部エアーバッグは、めくれやすくなっておりますので、「表面」と印字されている方が表にくるようにセットしてください。

○印③に合わせると160cm台の身長の人がほぼ合うようになっています。

※脚ブロックはエアーバッグを高くふくらませてご使用いただくため、所定位置に固定しても少したわんだ状態になります。

6 合わせた位置で4つの固定ボタンを止める。

※必ずボタンをとめて使用してください。
※カチッと音がするのを確認する。

7 綿パットとマットの上部カバーをかぶせ、マットのファスナーを閉める。

8 腰枕、脚枕を上げて、位置が合っているか確認する。

（動作の仕方はP11、P16を参照）
※腰枕と脚枕を同時に使用すると、腰への圧迫がきつく感じる場合がありますのでご注意ください。

9 シーツを敷く。

市販のシーツをご使用の際は、電源スイッチ周辺はふさがないでください。
専用シーツ等の別売品も用意しております。

	品　番
専用シーツ（シングル用）	EU30012-C
専用シーツ（セミダブル用）	EU31012-C

※マットの上に、敷ふとんや厚手の毛布を敷いて使わないでください。
（マッサージや他の機能の効果がでません。）



マットの硬さ・腰枕の調節方法

ご自分の体型に合わせてマットの沈み込み量が調節でき、腰への負担を少なくしたり、お好みの硬さでお使いいただけます。初めてご使用になる場合は、寝心地を何度か確認し、充分調節してから、お使いください。



腰枕高さ調節（腰のばしエアーバッグがふくらみ、隙間を埋めて保持）

マット硬さ調節（ベースエアーバッグの空気量を調節してお尻の沈み込みを保持）

1 マットに横になり、操作器の 切/入 を押す。

●表示ランプが点滅し、マットの硬さ、腰枕の順に現在設定されている位置に調節され、完了すると点灯に変わります。

2 マット硬さ、腰枕高さを調節する。

①マット硬さ：

腰に圧迫を感じる場合　　→マット硬さを「軟」に変更する。
沈み込みすぎを感じる場合→マット硬さを「硬」に変更する。

• 調節中は点滅し、完了後点灯に変わります。

②腰枕高さ：

マット硬さが調節できた状態で、腰部に隙間がある場合
→隙間の高さに合わせて、腰枕高さを1～4に変更する。

• 高さは、0～約6cmの間で調節できます。
（実際の高さは、体重やマット硬さなどにより差がでます。）

• 調節中は点滅し、完了後点灯に変わります。





※腰枕は作動した後、約1時間でエアーが抜け、平らな状態に戻ります。
（再度使いたい場合は、一度レバーを0に戻してからセットし直します。）

※腰枕はマット硬さや脚枕の高さ調節、除湿時などは一旦0に戻り、その後設定した位置までふくらみます。

★マット硬さ調節の目安

あなたの身長と体重を目安にして、マット硬さを選んでください。



マッサージの使い方

1 マットに横になり、操作器の 切/入 を押す。

●表示ランプが点滅し、マットの硬さ、腰枕の順に現在設定されている位置に調節され、完了すると点灯に変わります。



2 マッサージコースボタンを押す。

●表示ランプが点滅し、マット硬さを硬く、腰枕高さを一番低い状態に自動的に調節しなおします。設定が完了すると表示ランプが点灯し、マッサージを開始します。

くつろぎコースの場合

①くつろぎ♡心拍連動を押す。
②心拍センサー部に親指を軽くのせる。
③自動的に心拍数を測定。
④心拍数によりあらかじめ設定された自動コースを選定しマッサージを始めます。
くわしくは、P15をご参照ください。

動　作	① 心拍測定 準備中	②③ 心拍測定中	④ 心拍測定終了 コース動作開始
コースボタン	（点滅） くつろぎ♡心拍連動	（点滅） くつろぎ♡心拍連動	（点灯） くつろぎ♡心拍連動
心拍センサー	（点滅） 心拍センサー 点滅＝準備中 点灯＝測定中 消灯＝完了	（点灯） 心拍センサー 点滅＝準備中 点灯＝測定中 消灯＝完了	（消灯） 心拍センサー 点滅＝準備中 点灯＝測定中 消灯＝完了

ご注意

●**センサーには軽くふれてください。**
強く押しすぎると正しく測定できません。

3 全身じっくり 脚すっきり おはよう 脚 腰 肩 を選んだ場合 マッサージ強さ選択ボタンを押す。

●コース選択の表示ランプが点滅中に強さを選択すると設定された強さでコースを開始します。（強さ設定を押してからコース選択しても使えます。）
●強さ設定を選択せずにコースを選択した場合は、「弱」で開始します。
●コースの途中で強さを変更すると、再設定された強さで、コースの始めから開始します。
●痛みを感じない心地良い程度の強さに設定してお使いください。
※くつろぎコースは、自動的に強さが変わります。

4 マッサージが終了すると自動的に停止する。

（マット硬さ・腰枕高さは自動的に再調節されます。）
●途中でマッサージを停止したいときは、点灯しているボタンをもう一度押してください。
※マッサージを始めてから連続30分過ぎると、コースの途中であっても自動的に停止します。
※脚部のしびれを感じる場合もありますが、普段使わない筋肉を刺激したためのもので、電気によるものではありません。なれると感じなくなります。

マッサージコースの内容説明

体の各部位をこのようにマッサージできます。



肩ひねり



肩の筋肉（僧帽筋）のコリをほぐします。

背のばし



背すじの筋肉（脊柱起立筋）を引き伸ばし、背中の筋肉のコリをほぐします。

腰ひねり

斜めに伸びる腹・腰部の筋肉（腸腰筋）を伸ばし、腰の筋肉のコリをほぐします。

脚さすり



脚を上げながらさすり
リズムでリラックスします。

これらを組み合わせたマッサージコースの概要	コース名	マッサージの流れ
おやすみコース	全身じっくり 〈総時間:約20分間〉	導入部位置合わせ → 肩・腰の交互対角ひねり → 腰持ち上げひねり → 各部位の段階持ち上げ → 背・腰交互持ち上げ（くりかえす）
	脚すっきり 〈総時間:約15分間〉	足を上げながらのさすり（×2）（×2） → 脚ゆらぎ上げ下げ（数分くりかえす） くりかえしフェードアウト
おはようコース	おはよう 〈総時間:約8分間〉	腰・肩ゆさぶり → 背すじのばし → 腰まわし → 背・肩上げ
お好み動作	肩 腰 脚 〈くりかえし:約10分間〉	肩（くりかえす） 腰（くりかえす） 脚（くりかえす）



- 段階持ち上げ（①）＋連続持ち上げ（③）
- 保持時間（②）ありで各部位をじっくりのばしてコリをほぐします。



- 連続持ち上げ
- 保持時間なしですばやくグッ グッ グッとのばします。



- 保持時間（②）ありで各部位をじっくりのばしてコリをほぐします。

※時間は「強」の場合を示しています。「中」「弱」の場合は、これより短くなります。

※マッサージのくりかえし回数は強さの設定によって変わります。

くつろぎコースの説明

- 心拍数によりコースが自動で選択されます。
- コースは心拍数により動きや時間が変わります。
- コースの時間は10分（心拍がおそい方）～20分（心拍がはやい方）です。

基本的な流れ

導　入〈位置合わせ〉 ⇨ ダイナミックな動き〈上半身〉 ⇨ ゆったりとした動き〈上半身～脚〉

各動作内容

ダイナミックな動き

1 全身さすり

- 足先から血液を心臓に戻すイメージ（下→上半身）
- 波間を漂うフロート感覚の気持ちよさ感



2 上半身左右揺れ

- ゆっくり大きく左右に揺らし心地よい気分に



3 上半身回転

- ゆっくり大きく回転させ心地よい気分に



ゆったりとした動き

4 交互持ち上げ

- 安定的な揺らし動作でゆったりした気分に
- 疲労のたまる体幹部（たいかんぶ）～大腿（だいたい）を持上げてほぐす



5 呼吸ゆらぎ

- 平均的呼吸周期より遅い周期でゆったりした気分に



脚枕の使い方

足が疲れたときにお使いください。
脚あげエアーバッグがふくらみ、脚を高い位置で保持します。

1 マットに横になり、操作器の 切/入 を押す。

- 表示ランプが点滅し、マットの硬さ、腰枕の順に調節され、完了すると点灯に変わります。

2 脚枕 を押す。

- 脚枕 の表示ランプが点滅から点灯に変われば、調節完了です。
- なお調整中は、「加圧中」の表示ランプが点灯します。
- 高さ約10cmまで上がります。
（実際の高さは、体重などにより差があります。）





3 調節完了後、1時間経過すると、自動的にさがる。

- 1時間経過すると 脚枕 の表示ランプは点灯から点滅に変わり、脚枕がさがりきると消灯します。
- 1時間たたないうちに脚枕をおろしたいときは、脚枕 ボタンをもう一度押してください。
- なお脚枕をおろしている間は、「減圧中」の表示ランプが点灯します。

※脚枕の排気動作は1分程度続きます。

※腰枕と脚枕を同時に使用すると、腰への圧迫がきつく感じる場合がありますので、ご注意ください。

※脚枕がふくらんだまま停止になってしまった場合は、操作器の 切/入 を押し、次に 脚枕 を押し、脚枕が上がりはじめたら再度 切/入 を押してください。下がって止まります。

電位治療器の使い方

- マッサージ中に電位治療を押した時は予約が入り（ランプが点滅）、マッサージ終了後電位治療を開始します。（マッサージと電位治療の併用はできません）
- 電位治療中にマッサージを押すと電位治療は一時停止し、マッサージを開始します。
  マッサージ終了後、電位治療を開始します。
- 電位治療タイマーで設定された時間動作すると、自動的に終了します。

1 操作器の 切/入 を押し、電位治療 を押す。

- 表示ランプが点灯し、電位が発生します。

2 ふたを開けて、電位治療タイマーを設定する。

★電位治療タイマーの設定上のご注意

- 使い始めの7～10日ぐらいは1時間で、その後は体調に合わせて徐々に長くしてください。
- 電位治療で8時間を超える連続使用はおさけください。

3 設定した時間が経過したら、自動的に終了する。

- 終了すると表示ランプが消灯します。

※途中で電位治療を止めたい場合は、電位治療 を再度押す。

- 表示ランプが消灯し、電位治療は終了します。

★電位の出力を確認するには。

※電位の出力チェックをするときは、電位チェック を押し、
操作器をマットの電位治療部（マットの中央）の上に乗せてください。
押している間、電位が発生していることを
LED点滅と音でお知らせします。





※押している間だけ電位チェッカーが働きます。

電位治療器のQ＆A

Q1 効果はどれくらいで現われるのかしら？

A すぐに効果が現われる場合もありますが、数ヶ月から半年以上かかることもありますので、1日1回継続して使用することをおすすめします。
また、使いはじめの頃に「だるさ」を感じることがありますが、そのときは時間を短くしてしばらく様子をみてください。それでも「だるさ」や「異常」を感じる場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

Q2 よく効く人 効かない人の目安はありますか？

A 病気（頭痛、不眠症、慢性便秘、肩こり）に長い間悩まされた方ほど効果が出るのに日数を要し、また、若い人の方が回復力があり、効き目が早いと考えられています。

Q3 使用時間の制約はありますか？

A 8時間を超える連続使用はおさけください。
長時間、使用することで効果が倍増するわけではありません。
人によっては、まれに身体がだるく感じたりする方もあります。
1日1回、毎日根気よくご使用いただくことをおすすめします。

Q4 磁気マットといっしょに使ってもいいのかしら？

A 医療用具どうしの併用は体調をくずすおそれがあるため、してはいけないことになっております。（磁気マットは医療用具です）
したがいまして磁気マットとの併用はおさけください。（磁気マクラも同様です）

ヒーターの使い方

1 切/入 を押し、ヒーター を押す。

- 表示ランプが点灯し、ヒーターが作動します。

⚠注意

- **綿パットをはずしてヒーターを使用しない。**
  守らないと低温やけどのおそれがあります。

2 ふたを開け、ヒーター温度をお好みに設定する。

3 動作開始後、約12時間経つと自動的に停止する。

- 停止すると表示ランプが消灯します。

※途中でヒーターを止めたい場合は、ヒーター を再度押す。

- 表示ランプが消灯し、ヒーターは停止します。

★ヒーターのワンポイント

- 冬の寒い日など、暖かい布団に入りたいときは、お休みの1時間から2時間程度前からヒーターを入れてください。（ヒーターを入れてもすぐには温まりません。）
- 掛け布団の種類によっては温まりにくい場合があります。
- 寝ながらご使用するため、電気毛布より低く温度設定しています。

除湿機能の使い方

※マッサージ、電位治療、ヒーターとの同時使用はできません。

1 マットをひろげ、掛布団や毛布類をマットの上からとりのぞく。

2 操作器の 切/入 を押してから 除湿 を押す。

- 表示ランプが点灯し、除湿が開始されます。
  （内部からでてくる風により、マットの中央が少しふくらみます。）

3 動作開始後、約8時間経つと自動的に停止する。

※途中で止めたい場合は、除湿 を再度押してください。

- 表示ランプが消灯し、除湿は停止します。

★除湿のワンポイント

床に接する裏面は湿気がとれにくいので、湿気の多い時期は時々裏返しにして、風通しのよいところに干してください。
（この除湿機能はマット内部に空気を送り湿気を外に押し出す構造で、床に接する裏面から風は出ません。）

使いおわったら

使いおわったら、電源スイッチを「切」にして電源プラグを抜く。

お手入れのしかた

- ホコリは寝具用ノズルなどをつけた掃除機で取り除いてください。
  （発泡材が入っていますのでたたかないでください。）
- 表面の汚れは、次の順序で処理してください。

（1）中性洗剤を3～5％くらいにぬるま湯でうすめる。
（2）柔らかい布を浸たす。
（3）よく絞って表面をたたくようにふき取る。
（4）水で浸した布をよく絞って洗浄液をふき取る。
（5）柔らかい乾いた布で軽くふく。
（6）そのあと自然乾燥させてください。
（ドライヤーなどで乾燥させないでください。）
※マットを干すときは、直射日光のあたらない風通しのよい平らなところでひろげてください。
※布団乾燥機のご使用はおさけください。
※布団クリーニングはしないでください。

⚠警告

- **お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
  守らないと感電のおそれがあります。



長期保管のしかた

（1）良く乾燥させる。
（2）三つ折りにする。
※電源コード、操作器コードは束ねてマットの間にはさみ込んでください。
（3）布団袋などに入れて、収納する。
※圧縮袋はおさけください。
※防虫剤は使用しないでください。
（内部の電子部品をいためる原因となります。）

お願い	マットを移動させる場合は2人で持ってください。



★三つ折りのしかた



故障かな？と思ったとき

■修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症　状	原因と処置
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？ ●電源スイッチは「入」になっていますか？
除湿動作しない	●他の動作を使用していませんか？
エアーバッグがふくらまない	●ホースが抜けたり折れ曲がったりしていませんか？抜けている場合はさし込んでください。折れ曲がっている場合はまっすぐにしてください。
電位チェックをしてもピーピー音が鳴らない	●電位治療のボタンは押されていますか？ ●治療マットが極端に湿気を帯びているとき、チェッカーが鳴らない場合があります。充分に湿気をとってください。
マットに操作器を近づけていないのに電位出力チェックのピーピー音がする	●電位に影響を及ぼすような高電圧回路を有する電化製品または、金属や湿気を帯びた家具等に反応して鳴る場合もあります。また、マットに寝た状態で操作器を手に持ったままだと、反応して鳴る場合もあります。〔例〕テレビ、ビデオデッキ、蛍光灯、電子レンジ、炊飯器など（電源コードを含む）
音が大きい	●マットを傾けて使用していませんか？
	●ブーンという音は、ポンプの音で異常ではありません。 ●カタカタという音は、電磁弁の音で異常ではありません。
エアーマットのこすれあう音がする	●エアーマットの特性上、エアーマットが膨らんだり、へこんだりするときに、こすれあう音がすることがありますが、異常ではありません。
マット内部から「シュー」音がする	●空気を送っている音（シュー音）がしますが、異常ではありません。
マット除湿を押しても風が出ていない	●風は感じませんが、マット内部で空気が出て、除湿されています。

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止

●お願い●

このような場合、事故防止のため電源プラグを抜き、必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

⚠警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない。発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。

地球の環境保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

定格／仕様

品番			EU3001-C（シングル用）	EU3101-C（セミダブル用）	
販売名			エアーマッサージマット		
電気用品名			電気マッサージ器	電位治療器	電気ふとん
定格消費電力			30W	3.5W	72W
			（待機時消費電力約2.3W）		
使用電源			AC 100V　50/60Hz		
類別			器具器械（78）家庭用電気治療器		
一般的名称			組合せ家庭用電気治療器 （電位治療器・マッサージ器）		
医療用具承認番号			21300BZZ00622		
適用身長			約140cm～約185cm		
最大使用体重			100kg		
マット寸法			全幅100×全長200×厚さ14cm	全幅120×全長200×厚さ14cm	
質量			約18kg	約20kg	
電源コード長さ			約2.5m		
操作器コード長さ			約3.5m		
材質	外カバー生地組成	表面	（表地）　綿　100% （中綿）　ポリエステル綿 （裏地）　ポリエステル　80% 綿　20%		
		マチ・裏	（表地）　綿　100% （中綿）　ポリエステル綿 （裏地）　ポリエステル　80% 綿　20%		
	詰物の材料		ポリウレタン、ナイロン製エアバッグ		
	エアーバッグ		ナイロン、ポリウレタン樹脂		
動作	マッサージコース		全身じっくり：約20分、脚すっきり：約15分、おはよう：約8分 くつろぎ：約10分～約20分、お好み動作：それぞれ約10分		
	マッサージ強さ設定		強・中・弱　3段階		
	脚枕		●脚のせ時高さ約10cm ●1時間タイマー付		
	マット硬さ調節		腰部　軟・中・硬　3段階硬さ調節		
	無負荷最大押上量		肩部　約14cm 背部　約12cm 腰部　約14cm 脚部　約15cm		
	腰枕高さ調節		●0～4　5段階高さ調節（高さ0～約6cm） ●1時間タイマー付		
	電位出力		－500V		
	電位治療タイマー		1・2・4・6・8時間		
	ヒーター		●マット表面温度　約35℃～約45℃ ●12時間タイマー付		
	マット除湿		●マット内送風 ●8時間タイマー付		
製造業者			滋賀小林精工株式会社 滋賀県野洲郡野洲町大篠原2026		

※マット表面温度は、JIS C9210に準じて、測定した値です。

愛情点検

長年ご使用の電気器具の点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
●コードやプラグが異常に熱い。 ●動作中に異常な音、振動がある。 ●本体が変形したり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止しプラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。